



Impressora térmica portátil

Manual básico



Manual Impressora Térmica



Especificações Técnicas:

Método de impressão: impressão térmica de linha máx 60 mm/segundo

Largura do papel: 57,5 ± 0,5 mm / Ø 40 mm (máx.)

Espessura do papel: 0,06 a 0,08 mm

Colunas de impressão: 384 pontos por linha

Caracter de ank: fonte a 12x24 pontos Simplificado/tradicional: 24x24 pontos

Protocolo de comando de impressão: compatível com esc/pos

Interface: serial/USB

Taxa de transmissão: 9600 bps Bits/Paridade: 8 bits sem par

Tensão de entrada do adaptador AC: 110/220 V

Acompanha bateria recarregável com duração em torno de 8 horas de trabalho.

Frequência: de 50/60 Hz

Temperatura de trabalho: 0 - 45°C

Dimensão externa: 120x80x45 mm (CxLxA)

Avisos de segurança:

- o A impressora térmica produz calor na cabeça de impressão durante a operação. Para reduzir o risco de lesões, não toque diretamente na cabeça de impressão ou motor.
- Não use rolo com miolo preso ao papel, a impressora não detecta o final do papel, o que pode causar danos à estrutura da impressora.
 - Não toque na lâmina cortadora.
- Não dobre o cabo de eletricidade excessivamente e não coloque objetos pesados sobre o cabo.
 - Não conectar uma linha telefônica na entrada de dados.
- É recomendável desligar da eletricidade quando ficar muito tempo sem uso.
 - Manter fora do alcance das crianças.

Ligando a impressora:

- Instalar a fonte de alimentação.
- o Instalar a bateria interna, caso for fazer uso da mesma.
- Instalar o rolo de papel (instruções no próximo item).
- Conectar o cabo serial na porta USB.
- Pressionar por 3 segundos o botão de alimentação para ligar.
- Para desligar, pressionar o botão de alimentação por 3 segundos.

Instalação do Rolo de Papel:

- Abrir a tampa superior.
- o Coloque o rolo de papel no espaço e puxe a ponta do papel na sua direção.
 - Fechar a tampa.
 - Pressionar o botão de alimentação de papel e destaque o excesso.
- o Observação: Quando o botão de alimentação ficar piscando, está indicando a falta de papel.



Av. Francisco Andrade Ribeiro, 430 - 37540-000- Família Andrade - Santa Rita do Sapucaí - MG CNPJ: 60.431.715/0001-20 - I.E.: 062.162.556/0183