

Guia Rápido

Impressora Térmica Plus



MANUAL COMPLETO DO EQUIPAMENTO

Impressora Térmica Plus

1-Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
2-Aponte a câmera;
3-Aguarde a decodificação
4-Acesse o manual

mar



LIGANDO A IMPRESSORA

- Instalar a fonte de alimentação.
- Instalar a bateria interna.
- Instalar o rolo de papel (instruções no próximo item).
- Conectar o cabo serial na porta USB.
- Pressionar por 3 segundos o botão de alimentação para ligar.
- Para desligar, pressionar o botão de alimentação por 3 segundos.

INSTALAÇÃO DO ROLO DE PAPEL

- Abrir a tampa superior.
- Coloque o rolo de papel no espaço e puxe a ponta do papel na sua direção.
- Fechar a tampa.
- Pressionar o botão de alimentação de papel e destaque o excesso.

Observação: Quando o botão de alimentação ficar piscando, está indicando a falta de papel.

IMPORTANTE

- A impressora térmica produz calor cabeçote durante a operação. Para reduzir o risco de lesões, não toque diretamente no cabeçote ou motor.
- Não use rolo com miolo preso ao papel, a impressora não detecta o final do papel, o que pode causar danos à estrutura da impressora.
- Não toque na lâmina cortadora.
- Não dobre o cabo de eletricidade excessivamente e não coloque objetos pesados sobre o cabo. Não conectar uma linha telefônica na entrada de dados.
- É recomendável desligar da eletricidade quando ficar muito tempo sem uso.
- Manter fora do alcance das crianças.