



# Manual de Instruções

---

## **Seladora para Sachês** SelaPlus

# GARANTIA

Os equipamentos Marte têm um ano de garantia a partir da data da emissão da nota fiscal. Compreenderá a substituição de peças e mão-de-obra no reparo dos defeitos devidamente constatados como sendo de fabricação.

Tanto a constatação de defeito, como reparos necessários serão promovidos por uma Filial Marte ou Assistência Autorizada.

A garantia não cobre a remoção, embalagem, transporte do equipamento para o conserto ou atendimento no local de instalação.

Em nenhum caso a Marte poderá ser responsabilizada por perda de produtividade ou danos, danos diretos e indiretos, reclamações de terceiros, paralisações ou ainda qualquer outra perda ou despesa, incluindo lucro cessante. Se, em razão de Lei ou Acordo, a Marte vier a ser responsabilizada por danos causados ao cliente, o limite global de tal responsabilidade será o equivalente a 5% do valor do equipamento.

## ÍNDICE

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Introdução .....           | 1 |
| 2. informações técnicas ..... | 1 |
| 3. Descrição .....            | 1 |
| 4. Instruções de Uso .....    | 2 |
| 5. Limpeza .....              | 2 |

# 1. INTRODUÇÃO

A Seladora para Sachês e Bisnagas da Marte SelaPlus foi desenvolvida para proporcionar uma selagem precisa e eficiente. Seu sistema de guia otimiza o alinhamento das embalagens, assegurando um acabamento uniforme e de alta qualidade. Com design que facilita a higienização, é uma solução prática e ideal para laboratórios e ambientes que exigem alto padrão e exatidão.

## 2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- **Tipo de selagem:** Térmica
- **Gabinete:** Aço Inox
- **Aplicações:** Selagem de sachês e bisnagas
- **Alimentação elétrica:** 110 ou 220V
- **Dimensões (C x L x A):** 210 x 150 x 300 mm
- **Peso:** 2,6kg

## 3. DESCRIÇÃO

- **Alavanca de selagem:** Utilizada para aplicar a pressão necessária sobre o sachê durante o processo de vedação.
- **Barra de aquecimento:** Responsável por aplicar calor para vedar.
- **Guia de posicionamento para sachês e bisnagas:** Auxilia no posicionamento correto do sachê para uma selagem uniforme.
- **Trava central da guia:** Usada para travar e destravar a altura da guia de posicionamento.
- **Botão liga/desliga:** Controla o fornecimento de energia ao equipamento.



## 4. INSTRUÇÕES DE USO

- Coloque o equipamento sobre uma superfície estável e nivelada.
- Ligue o equipamento utilizando o botão liga/desliga.
- Coloque o sachê na guia de posicionamento, garantindo que esteja corretamente centralizado
- Mudar a altura da guia (conforme o tamanho do sachê) desrosqueando a trava central da guia.
- Abaixo a alavanca de selagem para pressionar o sachê entre as barras de aquecimento.
- Mantenha a alavanca pressionada até que a luz indicadora vermelha se apague, sinalizando o término da selagem.
- Em seguida, levante a alavanca e retire o sachê já selado.

**IMPORTANTE:** Não toque nas barras de aquecimento durante ou imediatamente após o uso, pois podem estar quentes e causar queimaduras.

## 5. LIMPEZA

- Desligue e desconecte o equipamento da fonte de energia antes de iniciar a limpeza.
- Aguarde o resfriamento do equipamento.
- Utilize um pano macio e seco ou levemente umedecido com álcool para limpar as superfícies externas.
- Evite o uso de materiais abrasivos ou solventes que possam danificar o equipamento.

# ***mar**te*

*científica*



[www.marte.com.br](http://www.marte.com.br)



(11) 3411-4500



@martecientifica

SI Analytics<sup>®</sup>



**SHIMADZU**



**FAULHABER**



**LaMotte**

**Marte Científica e Instrumentação Industrial LTDA.**

Rua Dr. Nogueira Martins, 235 - São Paulo - SP | CEP: 04143-020  
[Rua Antônio Américo Junqueira, 51/71 - Bairro Por do Sol  
Santa Rita do Sapucaí - MG | CEP: 37540-000](mailto:vendas@mar</a></p></div><div data-bbox=)