

Guia Rápido

Seladora para Sachês SelaPlus



MANUAL COMPLETO DO EQUIPAMENTO

Seladora para Sachês Equipamentos SelaPlus

- 1-Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- 2-Aponte a câmera;
- 3-Aguarde a decodificação
- 4-Acesse o manual

marte

1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- **Tipo de selagem:** Térmica
- **Gabinete:** Aço Inox
- **Aplicações:** Selagem de sachês e bisnagas
- **Alimentação elétrica:** 110 ou 220V
- **Dimensões (C x L x A):** 210 x 150 x 300 mm
- **Peso:** 2,6kg

2. DESCRIÇÃO

- **Alavanca de selagem:** Utilizada para aplicar a pressão necessária sobre o sachê durante o processo de vedação.
- **Barra de aquecimento:** Responsável por aplicar calor para vedar.
- **Guia de posicionamento para sachês e bisnagas:** Auxilia no posicionamento correto do sachê para uma selagem uniforme.
- **Trava central da guia:** Usada para travar e destravar a altura da guia de posicionamento.
- **Botão liga/desliga:** Controla o fornecimento de energia ao equipamento.



3. INSTRUÇÕES DE USO

- Coloque o equipamento sobre uma superfície estável e nivelada.
- Ligue o equipamento utilizando o botão liga/desliga.
- Coloque o sachê na guia de posicionamento, garantindo que esteja corretamente centralizado.
- Mudar a altura da guia (conforme o tamanho do sachê) desrosqueando a trava central da guia.
- Abaixar a alavanca de selagem para pressionar o sachê entre as barras de aquecimento.
- Mantenha a alavanca pressionada até que a luz indicadora vermelha se apague, sinalizando o término da selagem.
- Em seguida, levante a alavanca e retire o sachê já selado.

IMPORTANTE: Não toque nas barras de aquecimento durante ou imediatamente após o uso, pois podem estar quentes e causar queimaduras.

4. LIMPEZA

- Desligue e desconecte o equipamento da fonte de energia antes de iniciar a limpeza.
- Aguarde o resfriamento do equipamento.
- Utilize um pano macio e seco ou levemente umedecido com álcool para limpar as superfícies externas.
- Evite o uso de materiais abrasivos ou solventes que possam danificar o equipamento.

marte
científica



vendas@mar-te.com.br



(11) 3411-4500



@martecientifica